



- 1** Diámetro del orificio de montaje del cubo
- 2** Diámetro interno del cubo
- 3** Diámetro del círculo primitivo del cubo
- 4** Diámetro exterior del cubo
- 5** Número de dientes
- 6** Número de orificios de montaje para la placa de presión del embrague
- 7** Diámetro interno de la rosca para el orificio de montaje de la placa de presión del embrague
- 8** No. de agujeros de montaje
- 9** Diámetro interior de la banda de rodadura
- 10** Diámetro del círculo primitivo - Placa de presión del embrague
- 11** Diámetro exterior de la placa de presión del embrague
- 12** Número de agujeros de montaje - cubo