

Blue Print ADM55501

ADM57535, ADM57537, ADK87617, ADP157601



Aplicaciones:

Diversos modelos de Mazda y Ford equipados con motores 1.4TDCi y 1.6TDCi



ADM55501


ES

JUEGO DE PASADORES

El Juego de pasadores ADM55501 de Blue Print sirve para corregir alineaciones de la distribución del motor que son vitales cuando se quita/sustituye la correa de distribución en vehículos Mazda y Ford equipados con motores 1.4TDCi y 1.6TDCi.


Nota: El Set de pasadores - ADM55501- de Blue Print se puede utilizar en motores SOHC y DOHC. En motores DOHC la correa de distribución acciona un árbol de levas que está en la parte delantera del motor. El segundo árbol de levas es accionado por el primer árbol de levas mediante otra cadena de distribución que está en la parte posterior del motor.

El pasador 'A' es un pasador para bloquear el cigüeñal:




El pasador 'A' sirve para bloquear el cigüeñal colocándolo en la parte posterior del volante, permitiendo así que la tuerca del cigüeñal pueda ser aflojada o apretada.

El pasador 'B' es un pasador de alineación del piñón del árbol de levas:




El pasador 'B' se coloca en el piñón del árbol de levas y evita que este se mueva mientras se saca o se instala la correa de distribución.

El pasador 'C' es un pasador de alineación del piñón del cigüeñal/bomba de inyección:



El pasador 'C' se utiliza dos veces durante el proceso de sustitución de la correa de distribución y sirve para alinear los piñones del cigüeñal y de la bomba de inyección.



Si no se utilizan las herramientas adecuadas y se siguen bien las instrucciones, podrían ocasionarse graves daños en el motor.

Le recomendamos que no intente sustituir la correa de distribución si no dispone de todas las instrucciones del fabricante respecto a su mantenimiento/reparación.

Para obtener más información técnica visite: partsfinder.bilsteingroup.com